

トラブルシューティング

- 1) ライトが点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
- 2) センサーが反応しない
手でフタが閉じられた可能性があります。
CLOSE を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

- この商品をご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合もあります。
- この商品は玩具ではありません。小さなお子様がお遊ばないようにご注意ください。
- 小さなお子様を使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
- この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。フタは乾いた布で乾拭きし、本体はかたく絞った柔らかい布で拭いたあと乾いた布で丁寧に水分を拭き取ってください。
- ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。

電池交換の注意事項

- 1) 電池交換は必ず大人が行ってください。
- 2) 正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
- 3) 電池交換時には、一度に全ての電池を交換してください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜての使用はおやめください。
- 4) 規格の違う電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険ですのでおやめください。
- 5) 電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点をきれいに掃除してください。
- 6) 電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
- 7) 長期間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
- 8) 古くなった電池は取り外してください。
- 9) 環境保護のため、使用済みの電池はお住まいの市区町村のルールに従って捨ててください。

* 商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EK9236/9237 モニアセンサービン 取扱説明書

45L


V1.0



RoHS
COMPLIANT




パーツリスト



電池の取付方法


1) 電池カバーの目印を強く押し、スライドさせて開けてください。使用済みの電池を取り出して下さい（交換の場合）。

2) 単3電池を6個（別売）、向きを確かめてから挿入してください。



3) 電池カバーをスライドさせて閉めてください。この時、スナップがしっかりとかみ合っているか確認してください。


4) 電源スイッチをオン（|）にしてください。



機能

センサーが感知する範囲：


センサーは、手などの感知対象がタッチパネルの上約20cm以内を通過すると感知します。



センサー休止オプション：フタの裏側にセンサースイッチがあります。このスイッチでセンサー機能を休止させることができます。スイッチがオン（|）の時はセンサーモードです。この時ごみ箱はセンサーでも指でタッチパネルを押しても作動します。スイッチがオフ（○）の時はマニュアルモードとなりセンサー機能は休止し、指でタッチパネルを押した場合のみ開閉します。センサーモードとマニュアルモードについては以下の通りです。

センサーモード：


待機モード - フタは閉まっており、ごみ箱は開くためのシグナルを待っています。電源が入っているときはランプが点滅しています。



センサー作動 - センサーが作動するとフタが開きます。フタはセンサーが対象物を検知している間は開いたままとなります。センサーが検知を終えると5秒後にフタは自動的に閉まります。

マニュアルモード：

マニュアル作動 - “”ボタンを押すとフタが開き、再度“”ボタンが押されるまでフタは開いたままになります。この間、中央のランプは点滅してします。




ディスプレイ機能




ブルーのアイコンが図のように表示されているときはセンサーモードが有効です。



ブルーのアイコンが図のように表示されているときはマニュアルモードが有効です。




センサーが作動した時はライトが両端に広がるように点灯します。




センサー作動を終えた時は両端から消灯し完全に消えたら蓋が閉まります。

ゴミ袋の取付方法




- 1) ゴミ袋をインナーボックスの縁にかけてください。
- 2) ゴミ袋の余った部分を穴に通して反対側から引っ張ると、ゴミ袋がすっきりと取り付けられます。

脱臭フィルターボックス



ステップ1
脱臭フィルターボックスを開いてください。



ステップ2
脱臭フィルターを中に入れてください。



ステップ3
脱臭フィルターボックスを閉じてください。